


Что означает ошибка 302 в Play Market и как ее исправить

Автор: Administrator
30.09.2019 21:20 -

Бывает такое, что после установки приложений из Плей Маркета возникает ошибка 302. Устранить ее не так сложно, однако, стоит разобраться, что она означает и насколько решительных действий потребует от владельца телефона.



Что подразумевает ошибка 302 в Google Play

Причиной возникновения ошибки 302 может стать:

- наличие на смартфоне приложения, наносящего вред;
- сбой в системе;
- запрошенный файл временно доступен по иному URL.

И как же ее исправить

Существует несколько способов исправить ошибку 302 в Play Market. Установить причину самостоятельно достаточно трудно, но тем не менее мы разберем несколько возможных способов ее устранения.

Метод № 1. Очистка кэша сервисов Google Play

Вначале необходимо открыть вкладку «Все приложения» в настройках вашего устройства. Далее переходим в строку поиска и вводим «Сервисы Google Play». В открывшемся окне появится нужное нам приложение. Внизу экрана будет кнопка «Очистить». Кликаем на нее и выбираем из предложенных нам вариантов «Очистить кэш».

Если это не помогло, то можно попробовать удалить все данные полностью. Для этого кликаем на «Очистить» и производим перезагрузку смартфона.

Метод № 2. Удаление приложений

В данном способе мы с вами удалим те приложения, после которых начала появляться ошибка 302. Именно их необходимо полностью стереть с устройства. Если было загружено несколько файлов, то необходимо удалять их поочередно и периодически проверять не устранена ли ошибка.

Метод № 3. Удаление временных файлов

Для этого способа отличным помощником станет утилита Clean Master или аналогичные приложения из Google Play.

Итак, устанавливаем необходимый софт, производим очистку памяти и проверяем устранилась ли ошибка 302. Кстати, на которых смартфонах подобная утилита установлена по умолчанию.

Метод № 4. Сброс настроек телефона

К этому способу стоит прибегать только в крайнем случае. Т.е. если ни один из выше предложенных методов вам не помог, и ошибка не была устранена. Помните, что при сбросе настроек будут удалены все ваши данные, фотографии, видеозаписи, аккаунты, сохраненные пароли. Если это вас не пугает, то вот инструкция по сбросу данных:

- открываем в настройках смартфона раздел «Расширенные настройки»;
- выбираем «Восстановление и сброс»;
- пролистываем открывшийся список вниз и ищем графу «Сброс настроек», кликаем по ней;
- после выполненных действий смартфон уйдет в перезагрузку.

Если ни один из предоставленных методов вам не помог, то стоит обратиться к специалисту.